## Operační systémy Windows kap. 7

## Konfigurace sítě část 3

## Úvod

K zobrazení informací o síti můžete použít řadů příkazů. Tyto nástroje mohou být užitečné i při řešení problémů se sítí.

## Příkaz ping

Příkaz ping odešle pakety ICMP na určitou IP adresu v síti a poté vám sdělí, jak dlouho trvalo přenesení dat a získání odpovědi. Je to praktický nástroj, který můžete použít k rychlému testování různých bodů sítě.

### <u>Poznámka</u>

ICMP (anglicky Internet Control Message Protocol) je v informatice jeden z nejdůležitějších protokolů počítačových sítí založených na rodině protokolů TCP/IP (tedy protokolu, který používá Internet). Protokol ICMP používají operační systémy v síti pro odesílání služebních informací, například chybových zpráv pro oznámení, že požadovaná služba není dostupná nebo že potřebný počítač nebo router není dosažitelný.

ICMP se svým účelem liší od TCP a UDP protokolů tím, že obvykle není používán síťovými aplikacemi přímo, nýbrž je vygenerován na základě nějaké události. Výjimkou je např. nástroj ping, který posílá ICMP zprávy "Echo Request" (a očekává příjem zprávy "Echo Reply"), aby určil, zda je cílový počítač dosažitelný a jak dlouho paketům trvá, než se dostanou k cíli a zpět (tj. měří latenci).

Termín ping pochází ze sonarové technologie, která vysílá zvukové impulzy a poté čeká na zpětnou ozvěnu. V počítačové síti je ve většině operačních systémů zabudován nástroj ping, který funguje podobně. Zadáte příkaz ping spolu s konkrétní adresou URL nebo IP adresou. Počítač odešle několik informačních paketů na dané zařízení a pak čeká na odpověď. Po obdržení odpovědi vám nástroj ping zobrazí, jak dlouho trvalo odeslání jednotlivých paketů - nebo vám sdělí, že nepřišla žádná odpověď.

Příkazem ping lze zjistit, zda je jiný počítač dosažitelný. Pokud příkaz ping dokáže odeslat síťový balíček na jiný počítač a obdrží odpověď, pak byste měli být schopni se k tomuto počítači připojit.

Můžete otestovat, zda se váš počítač může spojit s jiným zařízením - například se směrovačem - v místní síti, nebo zda se může spojit se zařízením na internetu. To vám může pomoci určit, zda je problém se sítí někde v místní síti, nebo někde mimo ni. Doba, za kterou se k vám pakety vrátí, vám pomůže zjistit, zda je připojení pomalé nebo zda dochází ke ztrátě paketů.

V našem příkladu použijeme příkazový řádek systému Windows. Příkaz ping však můžete použít i v prostředí Windows PowerShell nebo v aplikaci Terminál v systému MacOS či v libovolné distribuci Linuxu.

### Použití příkazu ping

V promptu zadejte ping spolu s adresou URL nebo IP adresou, kterou chcete pingnout, a stiskněte klávesu Enter. Na obrázku níže pingujeme na adresu www.seznam.cz a dostáváme normální odpověď:

```
Příkazový řádek

C:\Windows\System32>ping www.seznam.cz

Pinging www.seznam.cz [2a02:598:3333:1::2] with 32 bytes of data:

Reply from 2a02:598:3333:1::2: time=14ms

Reply from 2a02:598:3333:1::2: time=12ms

Reply from 2a02:598:3333:1::2: time=12ms

Reply from 2a02:598:3333:1::2: time=12ms

Ping statistics for 2a02:598:3333:1::2:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 12ms, Maximum = 14ms, Average = 12ms

C:\Windows\System32>______
```

Na dalším obrázku pingujeme na adresu IP serveru www.seznam.cz a dostáváme normální odpověď:

```
C:\Windows\System32>ping 2a02:598:3333:1::2

Pinging 2a02:598:3333:1::2 with 32 bytes of data:
Reply from 2a02:598:3333:1::2: time=13ms
Reply from 2a02:598:3333:1::2: time=12ms
Reply from 2a02:598:3333:1::2: time=11ms
Reply from 2a02:598:3333:1::2: time=12ms

Ping statistics for 2a02:598:3333:1::2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 11ms, Maximum = 13ms, Average = 12ms

C:\Windows\System32>_______
```

Ve výchozím nastavení příkaz ping zašle čtyři síťové packety. Chcete-li nastavit zasílání packetů donekonečna, použijte variantu -t viz obrázek níže:

```
Příkazový řádek
                                                                  \Box
                                                                         X
C:\Windows\System32>ping 2a02:598:3333:1::2 -t
Pinging 2a02:598:3333:1::2 with 32 bytes of data:
Reply from 2a02:598:3333:1::2: time=14ms
Reply from 2a02:598:3333:1::2: time=13ms
Reply from 2a02:598:3333:1::2: time=12ms
Reply from 2a02:598:3333:1::2: time=13ms
Reply from 2a02:598:3333:1::2: time=13ms
Reply from 2a02:598:3333:1::2: time=11ms
Reply from 2a02:598:3333:1::2: time=12ms
Reply from 2a02:598:3333:1::2: time=13ms
Reply from 2a02:598:3333:1::2: time=13ms
Reply from 2a02:598:3333:1::2: time=13ms
Reply from 2a02:598:3333:1::2: time=13ms
Reply from 2a02:598:3333:1::2: time=12ms
Reply from 2a02:598:3333:1::2: time=12ms
```

Pro ukončení zasílání nekonečné sady packetů stiskněte kombinaci Ctrl+C.

Příkaz ping umožňuje nastavit variantu síťového protokolu IP (verze 4 nebo 6). Ve výchozím nastavení se použije protokol Ipv6. Chcete-li nastavit zasílání packetů na název www.seznam.cz po síťovém protokolu Ipv4 použijte parametr -4, viz obr. níže:

```
Příkazový řádek

C:\Windows\System32>ping www.seznam.cz -4


Pinging www.seznam.cz [77.75.75.176] with 32 bytes of data:
Reply from 77.75.75.176: bytes=32 time=11ms TTL=56
Reply from 77.75.75.176: bytes=32 time=12ms TTL=56
Reply from 77.75.75.176: bytes=32 time=12ms TTL=56
Reply from 77.75.75.176: bytes=32 time=12ms TTL=56

Ping statistics for 77.75.75.176:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 11ms, Maximum = 16ms, Average = 12ms

C:\Windows\System32>
```

Chcete-li nastavit zasílání packetů na název www.seznam.cz po síťovém protokolu Ipv6 použijte parametr-6, viz obr. níže:

Parametry lze kombinovat. Chcete-li např. pingovat trvale na www.seznam.cz po lpv4 zadejte ping www.seznam.cz -4 -t:



Odezva (odpověď) síťového zařízení není vždy normální. Na obrázku níže je vidět, jak to může vypadat, když se řada paketů ztratí:

```
Command Prompt
                                                                                                           X
C:\Users>ping 192.168.0.1 -n 25
Pinging 192.168.0.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=3ms
                                     bytes=32
bytes=32
bytes=32
bytes=32
bytes=32
                                                   time=3ms T
time=222ms
  eply
         from
         from
                  92.168.0.1:
92.168.0.1:
92.168.0.1:
                                                   time=1ms
         from
                                                   time=2ms
   ply
        from
                                                   time=1ms
  ply from
  equest timed
                     out.
           timed
  equest
                     out.
 equest timed out.
eply from 192.168.0.1: bytes=32 time=492ms TTL=64
eply from 192.168.0.1: bytes=32 time=1395ms TTL=64
 equest timed out.
  equest
            timed
                     out.
 Remuest
            timed
                     out.
            timed
 equest
           timed
 equest
                                     bytes=32
                                                   time=151ms
         from
                                      bytes=32
         from
                                                     ime=121ms
         from
                                      butes=32
                                                   time=80ms
         from
                                      bytes=32
                                                   time=15ms
                                                   time=468ms
time=719ms
                                      bytes=32
         from
         from
                                      bytes=32
                                     bytes=32
bytes=32
                                                   time=1154ms
time=424ms
                 192.168.0.1:
        from
         from
                 192.168.0.1:
                192.168.0.1:
                                     bytes=32 time=2ms TTL=64
Ping statistics for 192.168.0.1:
Packets: Sent = 25, Received
Packets: Sent = 25, Received = 17, Lost = 8 (32% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 1ms, Maximum = 1395ms, Average = 308ms
```

Jak je vidět na obrázku, naše komunikace je dost špatná. Z 25 odeslaných paketů jich bylo přijato 17 a osm bylo ztraceno, což je 32 % ztrát paketů. I průměrná hodnota RTT (308 ms) v průměru dokazuje, že tato konkrétní např. bezdrátová komunikace je na tom špatně.

## Analýza výsledků

V testu jsme dosáhli 32% ztráty packetů na bezdrátové síti. Bezdrátové sítě jsou velmi zranitelné vůči faktorům, které poškozují pakety putující vzduchem, jako je například vysokofrekvenční rušení, pokrytí signálem nebo slabý signál.

Pokud dochází ke ztrátě paketů, ale neznáte zdroj, zkuste tyto testy provést v různou denní dobu, na různých místech a s různými zařízeními.

### Poznámka

Výsledky následujících testů vám pomohou určit možné příčiny ztráty paketů:

- Pokud notebook přemístíte a zaznamenáte různé % ztráty paketů, může se jednat o problém s bezdrátovým připojením nebo kabeláží (pokud se připojujete k jinému portu Ethernet).
- Pokud dochází k různým ztrátám paketů v různou denní dobu, je možné, že dochází k přetížení sítě.
- Pokud dochází k různé ztrátě paketů u více zařízení, může se jednat o problém s aktualizacemi, médii (špatné kabely nebo bezdrátové připojení) nebo dokonce o poškozený hardware.
- Pokud výsledky ukazují ztrátu paketů při odesílání, pak může jít o problém se síťovým adaptérem.

#### Poznámka

Výstup příkazu ping lze přesměrovat do výstupního souboru např pomocí > v příkazové řádce nebo | v powershellu a testovat tak permanentní dostupnost hostitele na síti.

Nápovědu k příkazu ping získáme volbou ping /? viz obr. níže:

```
Příkazový řádek
                                                                                                                                               П
 :\Windows\System32>ping /?
Usage: ping [-t] [-a] [-n count] [-l size] [-f] [-i TTL] [-v TOS]
[-r count] [-s count] [[-j host-list] | [-k host-list]]
[-w timeout] [-R] [-S srcaddr] [-c compartment] [-p]
              [-4] [-6] target name
Options:
                      Ping the specified host until stopped.
                      To see statistics and continue - type Control-Break;
                      To stop - type Control-C.
Resolve addresses to hostnames.
                      Number of echo requests to send.
                      Send buffer size.
                      Set Don't Fragment flag in packet (IPv4-only).
    -i TTL
                      Time To Live.
                      Type Of Service (IPv4-only. This setting has been deprecated
    -v TOS
                      and has no effect on the type of service field in the II
    -r count
                      Record route for count hops (IPv4-only)
                      Timestamp for count hops (IPv4-only).

Loose source route along host-list (IPv4-only).
    -s count
    -i host-list
                      Strict source route along host-list (IPv4-only)
Timeout in milliseconds to wait for each reply.
    -k host-list
                      Use routing header to test reverse route also (IPv6-only).
                      Per RFC 5095 the use of this routing header has been
                      deprecated. Some systems may drop echo requests if
                      this header is used.
    -S srcaddr
                      Source address to use.
    -c compartment Routing compartment identifier.
                      Ping a Hyper-V Network Virtualization provider address.
                      Force using IPv4.
                      Force using IPv6.
```

### <u>Poznámka</u>

TTL znamená "čas do konce života". Je to hodnota na paketu ICMP, která zabraňuje tomu, aby se tento paket šířil mezi hostiteli tam a zpět donekonečna. Každý směrovač, který se paketu dotkne, snižuje TTL. (Pokud není nakonfigurován tak, aby toto nedělal.) Pokud TTL někdy dosáhne nuly, je paket zahozen. Je to také míra toho, kolik skoků paket urazil. Pokud hodnota TTL začínala například na 128 a vy vidíte hodnotu 28, pak mezi systémem, odkud paket pochází, a konečným cílem bylo 100 skoků (hops).

Každý výrobce hardware nebo software nastavuje na svém zařízení počáteční (defaultní) hodnotu TTL. Např. počáteční hodnota TTL pro Windows 10 je 128, počáteční hodnota TTL pro většinu linuxových jader je 255.

## Příkaz tracert

Příkaz tracert (zkratka pro "trace route") je nástroj příkazového řádku ve Windows, který slouží k diagnostice síťových problémů a analýze cesty, kterou pakety cestují z vašeho počítače k cílovému serveru nebo zařízení. tracert umožňuje zjistit, přes které směrovače (routery) pakety procházejí, což je užitečné pro identifikaci místa, kde může docházet k problémům se sítí.

## 1. Funkce příkazu tracert

- **Sledování Cesty Paketu:** tracert ukazuje cestu, kterou paket putuje od vašeho počítače k cílové IP adrese nebo doméně.
- **Identifikace Skoků (Hops):** Každý "hop" představuje jeden síťový prvek, typicky router, kterým paket prochází.
- **Diagnostika Síťových Problémů:** Pomáhá identifikovat, kde v síti dochází k zpožděním nebo ztrátám paketů.
- Zobrazení Latence: Ukazuje dobu (v milisekundách), kterou paket potřeboval k dosažení každého skoku

## 2. Parametry příkazu tracert

```
tracert [parametry] <cíl>
```

• <cíl>: Může být IP adresa (např. 8.8.8.8) nebo doménové jméno (např. google.com).

### Parametry:

- -d
- O Zabraňuje tracert v překládání IP adres na názvy hostitelů.
- o Zrychluje proces sledování, protože není třeba provádět DNS dotazy.

#### Příklad:

```
tracert -d google.com
```

- -h <max hops>
  - Nastaví maximální počet hops (skoků), které tracert použije při sledování cesty.
  - o Výchozí Hodnota: 30 hops.
  - Omezuje sledování na určitý počet hops, což může být užitečné pro rychlejší diagnostiku.

#### Příklad:

```
tracert -h 20 google.com
```

- -w <timeout>
  - o Popis: Nastaví časový limit (v milisekundách) čekání na odpověď od každého routeru.
  - Výchozí Hodnota: 4000 ms (4 sekundy).
  - o Použití: Změna timeoutu může být užitečná v sítích s vysokým zpožděním.

#### Příklad:

```
tracert -w 2000 google.com
```

- -4 a -6
  - Popis: Specifikují, zda tracert bude používat IPv4 (-4) nebo IPv6 (-6) protokol.
  - Použití: Umožňuje sledovat cesty v různých IP protokolech.

#### Příklad:

```
tracert -4 google.com
tracert -6 google.com
```

### Příklad 1: Sledování cesty k veřejné IP adrese bez překládání názvů hostitelů

**Úkol:** Sledujte cestu k veřejné IP adrese 8.8.8.8 (Google DNS) bez překládání IP adres na názvy hostitelů.

#### Řešení:

tracert -d 8.8.8.8

- -d: Zabraňuje překladům IP adres na názvy hostitelů, což zrychluje proces sledování.
- 8.8.8.8: Cílová IP adresa, kterou chceme sledovat.

### Příklad výstupu:

Tracing route to 8.8.8.8 over a maximum of 30 hops 1 < 1 ms < 1 ms 192.168.1.1 2 5 ms 4 ms 4 ms 10.0.0.1 3 10 ms 9 ms 10 ms 8.8.8.8 Trace complete.

- První hop (192.168.1.1): Pravděpodobně váš domácí router.
- Druhý hop (10.0.0.1): Router poskytovatele internetových služeb (ISP).
- Třetí hop (8.8.8.8): Cílový DNS server Google.

## Příklad 2: Sledování cesty k doméně s omezeným počtem hops a specifikovaným timeoutem

Úkol: Sledujte cestu k doméně example.com s maximálně 15 hopy a timeoutem 2000 ms.

#### Řešení:

tracert -h 15 -w 2000 example.com

- -h 15: Omezuje sledování na maximálně 15 hops.
- –w 2000: Nastaví timeout na 2000 milisekund (2 sekundy) pro každou odpověď.
- example.com: Cílová doména, kterou chceme sledovat.

## Příklad výstupu:

Tracing route to example.com [93.184.216.34] over a maximum of 15 hops

```
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 8 ms 7 ms 7 ms 10.0.0.1
3 12 ms 11 ms 12 ms 172.16.0.1
4 20 ms 19 ms 19 ms 93.184.216.34
```

Trace complete.

- První hop (192.168.1.1): Váš domácí router.
- Druhý hop (10.0.0.1): Router ISP.
- Třetí hop (172.16.0.1): Další router v síti ISP nebo mezi poskytovatelem a cílovým serverem.
- Čtvrtý hop (93.184.216.34): Cílový server example.com.
- Maximální počet hops: Díky parametru h 15 se sledování ukončí, pokud cesta k cíli nepřesáhne 15 hops.

• Timeout: parametr -w 2000 zajišťuje, že tracert čeká maximálně 2 sekundy na odpověď od každého routeru. Pokud router neodpoví do této doby, zobrazí se hvězdičky (\*).

### Poznámka: Co jsou "Hops"?

**Hops** (česky často označované jako "skoky") představují jednotlivé kroky, které paket provede při své cestě z jednoho zařízení na druhé v síti. Každý hop odpovídá jednomu routeru nebo jinému síťovému zařízení, které paket přesměruje dále směrem k cílové adrese.

Jak tracert Používá "Hops"?

Příkaz tracert využívá mechanismus **TTL (Time To Live)**, který omezuje životnost paketů v síti. Každý paket má hodnotu TTL, která se s každým přechodem přes router snižuje o 1. Když TTL dosáhne nuly, paket je zahozen a router pošle zpět zprávu **ICMP Time Exceeded**. tracert postupně zvyšuje TTL, aby identifikoval každý hop na cestě k cíli.

#### Postup:

**TTL=1:** Paket dosáhne prvního routeru (první hop), TTL se sníží na 0, paket je zahozen a router odpoví.

**TTL=2**: Paket dosáhne druhého routeru (druhý hop), TTL se sníží na 0, paket je zahozen a router odpoví.

A tak dále, až do cíle nebo maximálního počtu hops.

## Otázky:

- 1. Vysvětlete, jak příkaz tracert funguje a k čemu slouží ve Windows operačním systému.
- 2. Jaký je rozdíl mezi příkazy tracert a ping a v jakých situacích byste použili každý z nich?
- 3. Popište význam parametrů -d, -h a -w v příkazu tracert a uveďte situace, ve kterých je vhodné je použít.
- 4. Jak lze využít příkaz tracert k diagnostice síťových problémů? Uveďte konkrétní příklad situace a jak tracert pomůže při jejím řešení.
- 5. Co znamenají jednotlivé sloupce ve výstupu příkazu tracert a jak je správně interpretovat při analýze síťové cesty?
- 6. Jak ovlivňuje hodnota TTL (Time To Live) počet hops při použití příkazu tracert a jak se tento mechanismus využívá k mapování cesty paketů?
- 7. Vysvětlete, jaký je hlavní účel příkazu ping ve Windows a jakým způsobem funguje.
- 8. Popište význam jednotlivých částí výstupu příkazu ping a jak je správně interpretovat při analýze síťové konektivity.
- 9. Jaké jsou různé parametry příkazu ping ve Windows a jaký mají vliv na výsledky testu? Uveďte alespoň dva příklady použití s vysvětlením.

# Odkazy:

Vlastní poznámky

https://www.howtogeek.com/355664/how-to-use-ping-to-test-your-network/

https://subinsb.com/default-device-ttl-values/

https://www.pcwdld.com/how-to-test-packet-loss-on-windows#wbounce-modal

https://cs.wikipedia.org/wiki/ICMP